




Xuất xung điều khiển động cơ bước

1.Sơ đồ kết nối:



Các thiết bị: PLC AFPX-C14T, Driver động cơ bước 5 phase (KR-5MC), động cơ bước 5 phase (A8K-M566)...

2.Cấu hình:



3.Code test:

X1: Quay thuận X3: Quay nghịch.

Y0,Y1: ngõ phát xung.

Xuất xung điều khiển động cơ bước

